



ENDUIT DE MASQUAGE CARRELAGE RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS

Syntilor, grâce à son laboratoire de recherche a élaboré un **Enduit de Masquage** permettant de recouvrir le carrelage et la faïence. Grâce à l'Enduit de Masquage, c'est magique : plus de joints apparents et un support parfaitement lisse.

- Carrelage mural et faïence – Plan de travail - Crédence
- Direct sur support
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone, en insistant sur les joints de carrelage et en prenant soin d'éliminer toutes traces de moisissures, gras, produits ménagers.
- En cas de joints siliconés, les retirer, appliquer l'Enduit de Masquage, puis refaire les joints après séchage complet.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Appliquer à la taloche inox, en commençant par combler les joints.
- Puis appliquer sur l'ensemble de la surface à couvrir. La surface pouvant être glissante, ne pas trop travailler l'Enduit et éviter toutes surépaisseurs.
- Laisser sécher 24h.
- Si les joints ne sont pas entièrement comblés, renouveler l'opération.
- Égrener grains 120, la surface de l'Enduit, en insistant sur les éventuelles surépaisseurs et arêtes.
- Appliquer une couche à la taloche inox sur toute la surface en réalisant de petits mouvements.
- Pour obtenir un rendu homogène, lisser la surface (sans produit) avec la taloche inox.
- Si les joints sont toujours apparents, renouveler l'opération.
- Laisser sécher 24h.
- Appliquer la **Peinture** ou le **Vernis Rénovation Multi-supports** de votre choix pour une résistance optimale.

CONSEIL DU PRO :

- **L'Enduit de Masquage** adhère sur de nombreux carrelages. Une sous-couche adaptée peut être nécessaire sur : carrelage trop brillant et joints trop creusés ou trop poreux.
- Lors du lissage final de l'Enduit, ne pas faire d'arrêt net pour éviter les traces de reprises.
- Toute surface commencée doit être terminée en une seule fois.
- Ne pas s'arrêter au niveau d'un joint lors de l'application.
- Travailler de haut en bas.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

OUTILS & NETTOYAGE



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances
DENSITÉ	1,76 (+/- 0,10)
CONSISTANCE	Pâte
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 4H Entre couches : 24H Complet : 48H
RENDEMENT	7,5m ² en une couche
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

- Durcissement rapide : prendre quelques précautions les premiers jours.
- Toutes les performances sont atteintes après 15 jours de séchage : éviter les sollicitations du support (chocs, taches, nettoyage...)
- Le rendement varie en fonction de la porosité du support.
- Le carrelage doit être parfaitement adhérent au support et ne pas se décoller.
- L'enduit de Masquage doit obligatoirement être recouvert par la Peinture ou le Vernis Rénovation Multi-supports de votre choix pour une protection durable et une résistance aux taches du quotidien.
- Ne pas appliquer sur le carrelage mural à l'intérieur de la douche.
- Ne pas appliquer sur les sols carrelés, les bacs de douche et les douches à l'italienne.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

