



## TEINTE PARQUET

La **Teinte Parquet Syntilor** permet de personnaliser le parquet en lui donnant une belle coloration et est compatible avec toutes les finitions.

- Tous types de bois
- Parquets, toutes pièces de vie
- Spécial intérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- **Parquets neufs** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- **Parquets anciens (vitrifiés, huilés)** : poncer à blanc à l'aide d'une ponceuse à parquet (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement cirés** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage (juste avant l'application de la teinte).
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en couche fine et régulière, au rouleau (poils courts) ou à la brosse. Essuyer soigneusement au fur et à mesure avec un chiffon de coton non pelucheux.
- Toujours travailler par petites surfaces.
- Bien laisser sécher pendant 6h.
- Essuyer l'ensemble du sol teinté avec un chiffon propre.
- Appliquer une couche de **Sous Couche pour Parquet Syntilor** avant d'appliquer la finition choisie : **Vitrificateur Parquet, Huile Parquet** ou **Cire Parquet Syntilor**.
- Ne pas égrener la couche de teinte, mais avant la dernière couche de finition. Proscrire l'utilisation de la laine d'acier.

### ÉTAPE 3

#### ASTUCE

- Pour un essuyage uniforme, changer régulièrement de chiffon de coton



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine polyuréthane en phase aqueuse
<b>DENSITÉ</b>	1,05 (+/- 0,05 selon la teinte)
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 minutes Complet : 6H
<b>RENDEMENT</b>	12 à 15 m <sup>2</sup> au litre

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encaustique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- L'application de la Teinte Parquet « Blanc » est déconseillée sur bois tanniques (chêne...).
- Ne pas mélanger les teintés entre elles.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

